

## Senseo ontkalken, en schoonmaken.

1. Plaats de koffiepadhouder zonder koffiepad in de Senseo.
2. Vul de watertank geheel met water.
3. Voeg 50 gram citroenzuur toe (bij het Repair Café verkrijgbaar).
4. 2 kopjes doorspoelen, dan ongeveer twaalf uur laten staan.
5. Zet een grote kom (minimaal 1,5 liter) onder de tuit om het water op te vangen. Schakel de Senseo in en druk direct daarna beide toetsen in. Deze handeling duurt tot de watertank leeg is.
6. Spoel daarna twee maal een vol reservoir met schoon water door. Zet hiervoor weer de grote kom onder de tuit, vul de watertank helemaal en schakel de Senseo in en druk direct daarna beide toetsen in, dan wordt in één keer de hele watertank leeg gemaakt.

Daarna is het apparaat weer geheel ontkalkt.

**Let op: beslist geen schoonmaakazijn te gebruiken, daarmee kan de pomp en drukventiel van de tank defect gaan, de rubberen delen worden hierdoor aangetast en veroorzaken dan lekkage.**

## Padhouders reinigen

De koffiepadhouder kan als hij geheel of gedeeltelijk verstopt is gereinigd worden.

Met een kleine steelpan gevuld met water en een schepje soda ongeveer 5 minuten laten uitkoken, daarna met een afwasborstel rond het zeefje of het gaatje goed reinigen (geen chemische middelen gebruiken)

Daarna goed naspoelen met gewoon water.

Als men de koffiepadhouder tegen het licht houdt moet men in het midden een klein gaatje zien zitten.